

## מדריך למשתמש כיוון שעה ותאריך T500

סעיף	נושא	תת נושא	עמוד
<b>1</b>	<b>היחידה</b>		<b>2</b>
1.1		תרשים קדמי	2
1.2		הסבר כללי	2
<b>2</b>	<b>הגדרות מערכת</b>		<b>3-4</b>
2.1		כיוון שעה/תאריך ידני והגדרת פורמט תאריך	3
2.2		כיוון שעה/תאריך אוטומטי (DLST)	4

1. היחידה:

1.1 תרשים קדמי:




1.2 הסבר כללי:

- מסך התצוגה משמש לצפייה בתפריט התכנות ולקבלת חיווי בעת הנחת האצבע.
- נורית חיווי ירוקה תידלק כאשר אדם מורשה הניח את האצבע ונורית חיווי אדומה תידלק כאשר אדם שאינו מורשה הניח את האצבע.
- הסנסור משמש להטמעת משתמשים חדשים ביחידה וכן כאמצעי זיהוי למשתמשי ומנהלי היחידה.
- לוח המקשים משמש לתכנות המערכת וכן כאמצעי מעבר ביחידה באמצעות הקשת סיסמא.
  - מקשי החיצים משמשים לדפדוף בתפריט התכנות,
  - מקש O.K משמש לאישור ביצוע פעולה וכניסה לתפריט הבא,
  - מקש ESC משמש לחזרה אחורה וליציאה ממצב "תכנות המערכת".
- למשתמשים בכרטיס קירבה RFID, יש לקרב את הכרטיס אל מרכז החלק הימני של היחידה.
- חיבור ה-USB משמש להורדת החתמות ולהורדת העלאת משתמשים מהשעון.

## 2. הגדרות מערכת:


### 2.1 כיוון שעה/תאריך ידני והגדרת פורמט תאריך:



-לסיום לחץ על ESC מס' פעמים עד ליציאה מלאה ממצב תכנות.

**2.2 כיוון שעה/תאריך אוטומטי (DLST):**

\* בטרם יבוצע הכיוון האוטומטי יש לוודא כי השעה והתאריך בשעון מעודכנים.



-לסיום לחץ על ESC מס' פעמים עד ליציאה מלאה ממצב תכנות.